

Comment détartrer ma machine à café ?

SENSEO® Twist



- 1 cycle de détartrage • 2 cycles de rinçage



1. N'interrompez jamais les cycles de l'opération de détartrage. Si vous le faites, le voyant CALC ne s'éteindra pas.
2. Veillez à démarrer le cycle de détartrage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps.
3. Utilisez le détartrant SENSEO® pour détartrer la machine à café.
4. Enlevez le filtre BRITA MAXTRA avant d'ajouter la solution de détartrage dans le réservoir d'eau. (certains modèles uniquement)

Cycle de détartrage

	Action
	<p>1. Dans un verre gradué, mélangez 50 grammes de détartrant SENSEO® avec 1 litre d'eau.</p> <p>Mélangez jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute, car les particules de poudre pourraient obstruer l'orifice de remplissage.</p> <p>Enlevez le réservoir d'eau, remplissez-le de solution de détartrage et remplacez-le dans la machine à café.</p> <p>Remarque : Enlevez le filtre BRITA MAXTRA avant de verser la solution de détartrage dans le réservoir d'eau (certains modèles uniquement).</p>
	<p>2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.</p> <p>Le bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement.</p>
	<p>3. Placez le porte-dosette pour 1 tasse contenant une dosette usagée. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.</p> <p>Remarque : la dosette usagée sert de filtre pour empêcher que le tamis du porte-dosette ne soit obstrué par les résidus de calcaire.</p>
	<p>4. Enlevez le bac d'égouttement et placez un bol d'une capacité d'au moins 1,5 à 2 litres sous le bec verseur pour recueillir la solution de détartrage.</p>
	<p>5. Lorsque le bouton marche/arrêt s'allume continuellement, vous pouvez démarrer le cycle de détartrage.</p> <p>Démarrez le cycle de détartrage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.</p> <p>Le voyant CALC et le bouton marche/arrêt commencent à clignoter pour indiquer que le cycle de détartrage est en cours.</p> <p>Durant le cycle de détartrage, de l'eau s'écoule de la machine par intermittence.</p> <p>Remarque : n'interrompez jamais le cycle de détartrage.</p>
	<p>6. Lorsque toute l'eau du réservoir s'est écoulée, le cycle de détartrage est terminé.</p> <p>Le bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement pour indiquer que le réservoir d'eau est vide. Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération de détartrage est toujours activée.</p> <p>Videz le bol et remplacez-le sous le bec verseur, puis poursuivez le cycle de rinçage.</p> <p>Remarque : n'éteignez pas la machine entre le détartrage et le cycle de rinçage.</p>

Cycle de rinçage

	Action
	<p>7. Rincez le réservoir d'eau à l'eau fraîche pour faire en sorte d'éliminer tout l'agent de détartrage.</p> <p>Remplissez entièrement le réservoir d'eau du robinet fraîche et remettez-le en place.</p> <p>Lorsque le réservoir d'eau est remis en place, le bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement.</p>
	<p>8. Lorsque le bouton marche/arrêt s'allume en continu, vous pouvez démarrer le cycle de rinçage.</p> <p>Démarrez le cycle de rinçage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.</p> <p>Le voyant CALC et le bouton marche/arrêt commencent à clignoter pour indiquer que le cycle de rinçage a démarré.</p> <p>Lorsque toute l'eau du réservoir s'est écoulée, le premier cycle de rinçage est terminé.</p> <p>Le bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement pour indiquer que le réservoir d'eau est vide. Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération de détartrage est toujours activée.</p>
	<p>9. Rincez le réservoir d'eau à l'eau fraîche et remplissez-le entièrement d'eau du robinet fraîche, puis remettez-le en place.</p> <p>L'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement pour indiquer que le réservoir d'eau n'est pas en place.</p> <p>Le bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement lorsque le réservoir d'eau est remis en place.</p>
	<p>10. Lorsque le bouton marche/arrêt s'allume en continu, vous pouvez démarrer le second cycle de rinçage.</p> <p>Démarrez le second cycle de rinçage en appuyant sur le bouton pour 1 tasse et sur le bouton pour 2 tasses en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.</p> <p>Le voyant CALC et le bouton marche/arrêt commencent à clignoter pour indiquer que le second cycle de rinçage a démarré.</p> <p>Lorsque toute l'eau du réservoir s'est écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement. L'opération de détartrage est terminée.</p>