

Comment détartrer ma machine à café ? SENSEO® Up



- 15 à 20 minutes
- 1 cycle de détartrage (environ 5 à 8 minutes) et 2 cycles de rinçage (env. 10 à 16 minutes)



N'éteignez la machine à aucun moment de l'opération.

À la fin du dernier cycle, l'appareil s'éteint, ainsi que le voyant de détartrage.

Seuls les détartrants à base d'acide citrique conviennent au détartrage de la machine à café SENSEO®.

	<p>1. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à l'indication MAX.</p>		<p>10. Durant le cycle de détartrage, la solution de détartrage s'écoule de la machine par intermittence.</p>
	<p>2. Videz tout le réservoir d'eau dans un bol.</p>		<p>Lorsque toute la solution de détartrage du réservoir d'eau a été utilisée après environ 5 à 8 minutes, le deux voyants des boutons pour café clignotent rapidement tandis que le voyant CALC continue de clignoter lentement.</p>
	<p>3. Dissolvez 50 grammes de détartrant dans le bol. Remuez jusqu'à dissolution complète de la poudre.</p>		<p>11. À la fin du détartrage, enlevez la dosette usagée et nettoyez le support à dosette.</p>
	<p>4. Remplissez le réservoir d'eau avec la solution de détartrage.</p>		<p>12. Videz le bol et remettez-le en place sous l'unité d'écoulement.</p>
	<p>5. Mettez une dosette usagée dans le porte-dosette pour une tasse, puis placez le porte-dosette dans la machine à café. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé. La dosette usagée sert de filtre pendant la procédure de détartrage.</p>		<p>13. Rincez le réservoir d'eau sous le robinet à l'eau courante.</p>
	<p>6. Remettez le réservoir d'eau dans la machine à café.</p>		<p>14. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal (MAX). Remettez ensuite le réservoir d'eau dans la machine à café.</p>
	<p>7. Placez un bol d'une capacité minimale de 1 litre sous l'unité d'écoulement pour récupérer la solution de détartrage.</p>		<p>15. Démarrez le cycle de rinçage en appuyant brièvement sur les deux boutons pour café en même temps.</p>
	<p>8. Démarrez le cycle de détartrage en appuyant brièvement sur les deux boutons pour café en même temps.</p>		<p>16. Pendant le cycle de rinçage, l'eau s'écoule de la machine par intermittence. Lorsque toute l'eau du réservoir d'eau s'est écoulée (au bout de 5 à 8 minutes environ), les deux boutons pour café clignotent rapidement tandis que le bouton CALC clignote lentement.</p>
	<p>9. La machine démarre le cycle de détartrage. Les deux boutons pour café s'allument et le voyant CALC clignote lentement.</p>		<p>17. Répétez une fois de plus les étapes 12 à 15 pour terminer le deuxième cycle de rinçage. Une fois le deuxième cycle de rinçage fini, la machine s'éteint automatiquement.</p>